


Schemi montaggio *Assembling diagrams*







CONCEPT EVO






ed. 04/2016 - rev. 3

SCMNT019





080005846 - SFR_Sac.Fr.Strt.CncEVO Scl.Lat



200000906	A		n°4	
200000953	B		n°2	
200000996	C		n°7	
200000666	E		n°20	
200000653	F		n°20	
200000663	G		n°10	
200002161	H		n°1	
200002991	I		n°2	
200002659	J		n°2	
200000952	K		n°12	
200003032	L		n°2	






080005847 - SFR_Sac.Fr.Strt.CncEVO Scl.Pst



200000906	A		n°4	
200000953	B		n°2	
200000996	C		n°7	
200000666	E		n°20	
200000653	F		n°20	
200000663	G		n°10	
200002161	H		n°1	
200002991	I		n°2	
200002659	J		n°2	
200000952	K		n°12	
200003032	L		n°2	



080005116 - SFR_Sac.Fr.Ancorag.Mod.aParete



200001912	N		n°1	
200000950	O		n°6	
200000728	P		n°1	
200000959	Q		n°1	
200000961	R		n°1	












































IN PRESENZA DI MODULI AFFIANCATI

Sostituire la vite "A" (solo quella che crea conflitto con il modulo affiancato)
con la vite "L" come da disegno












ATTENZIONE!
OBBLIGATORIO ANCORAGGIO A MURO


WARNING!
WALL ANCHORING STRICTLY NEEDED







ANCORAGGIO
A MURO












080005824 - SFR_Sac.Fr.Fianco Sop.Libreria



200000666	A		n°8	
200000653	B		n°8	
200000962	C		n°4	



REGGIRIPIANO LIBRERIA


	E		n°20	
--	---	---	------	---














080005081 - SFR_Sac.Fr.Fianco C Arm-Spp

200000668	A		n°7	
-----------	---	---	-----	---












080005081 - SFR_Sac.Fr.Fianco C Arm-Spp



20000668	A		n°7	
----------	---	---	-----	---












080005827 - SFR_Sac.Fr.Fiss Prot.LongSmall				
200002990	A		n°8	
200000997	B		n°6	
200002160	C		n°1	











SFR_SAC.FR.FISS PROTEZ. SIDE


	A		n°4	
	B		n°4	
	C		n°4	
	D		n°7	

080005829 - SFR_Sac.Fr.Fiss Prt.Posteriore



200000920	E		n°6	
200000871	F		n°6	
200002991	G		n°13	










SFR_SAC.FR.FISS PROTEZ. SIDE

A		n°4	
B		n°4	
C		n°4	
D		n°7	










**ATTENZIONE!
OBBLIGATORIO
ANCORAGGIO A MURO**


**WARNING!
WALL ANCHORING
STRICTLY NEEDED**


080005831 - SFR_Sac.Fr.Scl.LatEVO 3Gradini

200000666	A		n°10	
200000996	B		n°11	
200002977	C		n°3	
















080005111 - SFR_Sac.Fr.Component.1°Scalino				
200000666	A		n°20	
200000653	B		n°36	
200000942	C		n°10	










VERSIONE CON CASSETTI






Ruotare la rotella nera verso il frontale del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.





Ruotare la rotella nera verso il retro del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.






Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.



Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.



VERSIONE CON ANTE

