



**moretti**cucine®

---




**GOLA CENTRALE**  
central groove



1








2




3




4



il tappo si utilizza quando la gola centrale non termina contro un altro fianco.  
the cap is used when the central groove does not end against another side.



# TAPPI ADESIVI - VICINO FIANCO DI FINITURA



# TAPPI ADESIVI - VICINO MODULO DI ALTEZZA MAGGIORE

